



**2**

**Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim Kleben**

- Oberflächen müssen sauber, trocken, fett und staubfrei sein.
- Verkleben erst nach vollständigem Abtrocknen.
- Klebepads fest angedrücken

**Recommendations for the prevention of errors during bonding**

- Surfaces must be clean, dry, grease- and dust free.
- To be used only after complete drying.
- Adhesive pads press firmly

NL	Klebepad / adhesive pad
≤450	2
≥500	3

